



Maß-Schneider
www.DieMassSchneider.de



Anleitung zur Befestigung der Van Cover Thermohaube

Ihre Thermohaube ist wasserdicht und winddicht und isoliert vor Hitze, sofern diese korrekt montiert wurde.

Hinweis: Bitte den Vorhang vor dem Schließen des Daches abnehmen! Ansonsten kann es zu Rissbildungen im Vorhang kommen.



1. Beginnen Sie mit dem hinteren Stück der Thermohaube. Fixieren Sie zunächst grob die Mitte, dann justieren Sie die Ecken.



2. Von den Ecken aus arbeiten Sie jeweils in Richtung Mitte. Dabei kletten Sie die Thermohaube von innen an die Dachinnenseiten. Greifen Sie dazu unter dem Vorhang durch.



3. Den gleichen Vorgang machen Sie mit den beiden weiteren Teilen.



Maß-Schneider

www.DieMassSchneider.de



4. Nachdem die Ecke und die Seite gerade angeklebt wurden, lassen Sie die Front einfach hängen. Diese fixieren Sie dann von der anderen Seite. Standardmäßig ist die Front einteilig. Die Seitenteile werden glatt über das Fahrzeug gelegt.



6. An der Front bilden Sie eine Rinne, sodass Regenwasser ablaufen kann.



Bei der Demontage fahren Sie mit den Händen direkt zwischen den beiden Klettstücken entlang. Sprich zwischen Haube und Dach.

Van Cover Thermohaube

Unsere Van Cover Thermohaube für Aufsteldächer ist wasserdicht und winddicht. Zusätzlich isoliert sie im Sommer vor Hitze. Die einfache Anbringung an der Innenseite des Aufsteldaches, ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau.

Hinweis: Bitte den Vorhang vor dem Schließen des Daches abnehmen!

