

Messanleitung Van Cover-Thermohaube



Bitte beachten Sie, dass der Van Cover an der Innenseite des Aufstelldachs fest geklettet wird!
Sprich innenliegend an dessen Randstreifen.
Wir können daher nur Maße verarbeiten die an der Innenseite des Aufstelldaches gemessen sind.

Bitte geben Sie uns Ihre Maße in cm an.

Hier wird das
Gegenklett angeklebt
mit dem das Van
Cover fixiert wird.



A: Breite vorne; gemessen an der Innenseite des Daches



B: Dachlänge, innen
gemessen



C: Breite hinten; gemessen an
der Innenseite des Daches



D: Höhe vorne;
E: Höhe hinten;
Jeweils gemessen vom Autodach bis zur
Unterseite des Aufstelltdachs

