

## Montage des Gegenkletts für das Van Cover

### Vorab Hinweis

Der Klebstoff benötigt 48 Stunden zum vollständigen Aushärten. Solange sollte nichts daran gehängt werden.

Ebenso muss es mind. 5°C warm sein um den Klebstoff zu verarbeiten.

Zum Auftragen benötigen Sie eine Kartuschenpistole.

Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem Etikett.

Benötigt wird:



### Vorbereitungen

Da der Kleber sehr zäh ist und gut haftet, sollten Sie auf einem „alten“ Untergrund arbeiten. Wir legen uns dazu eine alte Decke oder alten Teppich aus.

Platzieren Sie das Fahrzeug so, dass Sie rundum gut ran kommen und öffnen Sie das Dach.

Tipp: je wärmer es ist, desto besser lässt sich der Kleber verarbeiten. Tragen Sie Gummihandschuhe

### Anleitung

1. Reinigen Sie die Innenseite des Dachrandes gründlich. Zum Beispiel mit Waschbenzin
2. Schneiden Sie das Klett in etwa 60 cm lange Streifen
3. Tragen Sie den Klebstoff in Wellenform auf die Kletttrückseite. Etwa 0,5 cm dick. Hierbei ist einfach wichtig, dass sich der Kleber beim Andrücken verteilen kann, aber nicht überall zu stark herausquillt  
Tipp: Kleberreste mit Waschbenzin oder einem trockenen Tuch entfernen, nicht mit Wasser!
4. Beginnen Sie an einer beliebigen Seite und kleben die Streifen Stück für Stück. Dabei lassen wir 10-20 cm Luft zwischen den Streifen. Vorne kleben wir jeweils einen Streifen an der Außenseite. Mittig kommt man in den meisten Fällen nicht ran.  
Tipp: Je nach Form der Innenseite sollten Sie ca. 2 cm vom unteren Rand/Abdichtung weg bleiben. Keine Sorge vor Wellen im Dach o.ä. das Van Cover ist flexibel genug um dies auszugleichen.
5. Lassen Sie den Kleber nun 48h trocknen. Dazu darf das Dach geschlossen werden.

Ein Video finden Sie hier:

[https://www.instagram.com/reel/Cjh3ztUtaQP/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/reel/Cjh3ztUtaQP/?utm_source=ig_web_copy_link)

Viel Spaß mit Ihrem Van Cover!